

1 Installation des Chipkartenlesegeräts „Reiner cyberJack RFID standard“

Wichtiger Hinweis: Der Chipkartenleser mit USB-Anschluss darf erst nach erfolgter Installation des Treibers und erfolgtem Neustart an die USB-Schnittstelle des Rechners angeschlossen werden.

Treiberdownload Laden Sie den aktuellsten Treiber direkt über die Herstellerseite:
www.reiner-sct.com/treiber

**Auswahl Treiber-
software** Wählen Sie Ihr Betriebssystem sowie Ihren Lesertyp aus. Im Standardfall:
Betriebssystem: **Windows**
Passende Software: **Windows-Treiber für cyberJack® RFID standard-Leser**

Betriebssystem:



Passende Software:

- Windows CCID-Treiber für cyberJack® RFID basis
- Windows-Treiber für cyberJack® Chipkartenleser
- Windows-Treiber für cyberJack® RFID komfort-Leser
- **Windows-Treiber für cyberJack® RFID standard-Leser**

Download Laden Sie den Treiber durch Klick auf **Download** herunter.



Gerätetreiber für cyberJack RFID standard
(Downloadgröße 13,9 MB)

Installation starten Starten Sie das heruntergeladene Programm **bc_..._..._...exe**.
Tipp: Die Downloads erreichen Sie mit der Tastenkombination **Strg + J**.

Nach Auswahl der Sprache bestätigen Sie alle weiteren Dialoge mit **Weiter**.

Hinweis Stecken Sie die Chipkarte in den **oberen Einschub für kontaktbehaftete Chipkarten**. Der goldene Chip muss nach oben zeigen und im Innern des Lesers stecken.

